

# Osvětlení TWINSTAR

## Obsah balení:

Osvětlení, Zdroj, Držáky pro montáž osvětlení

**Jedná se o akvarijní osvětlení, které se umísťuje na hrany akvária. V případě modelů SP, k zavěšení.**

1. Namontujte držáky na osvětlení
2. Umístěte osvětlení na akvárium a nastavte si optimální délku
3. Spojte adaptér s osvětlením
4. Zapojte osvětlení do zásuvky. (doporučujeme k osvětlení připojit spínací hodiny nebo mezi adapter a osvětlení připojit příslušný stmívač)

## Správné užívání:

- Osvětlení provozujte podle potřeby akvária několik hodin denně.
- Pro očištění osvětlení od vodního kamene nebo jiných nečistot použijte vlhkou utěrku
- V případě problémů kontaktujte prodejce
- Pokud vlastníte stmívač doporučujeme osvětlení provozovat v rozmezí 40-80% intenzity podle typu akvária
- V případě výskytu řas upravte dobu nebo intenzitu osvětlení

## Bezpečnostní instrukce

- Buďte opatrný ať světlo neupustíte na zem nebo do vody
- Zdroj osvětlení mějte připojený v bezpečné vzdálenosti od vody
- Tento produkt není vodotěsný, pád tělesa do vody nebo odpar pod krytem akvária může světlo poškodit.
- Zdroj osvětlení se při provozu zahřívá, nepřikrývejte zdroj
- Neumisťujte produkt poblíž hořlavých materiálů.
- Nerozebírejte a neopravujte tento produkt.
- LED diody nejsou výměnné, nezasahujte do tělesa.
- Nepoužívejte žádné upevňovací materiály a lepenky na tento produkt
- Nevystavujte žvlům
- Nepřipojujte tento produkt do nevhodné elektrické sítě
- Netahejte za připojovací kabely, během odpojování zařízení, vždy držte zařízení / adapter
- Vhodné výhradně pro akvaristiku
- Držte mimo dosah dětí.
- Pro údržbu nepoužívejte alkohol, benzín nebo jiná ředidla
- Jedná se o elektrické zařízení.
- Zdroj je na 230 V provozní napětí rampy je bezpečné 12 nebo 24 V podle rozměru.
- světla Twinstar nemají IP krytí 67/68/X7/X8 nejsou tedy určena pro styk s vodou

Dodavatel:

Stöckl spol. s.r.o.

Juwelakvarium.cz

Email: [eshop@stockl.cz](mailto:eshop@stockl.cz)